

Store cellulaires  
rectangulaires standards

Instructions pour  
l'installation

**LES ESSENTIELS**

Quelques outils de base sont requis :

- Ruban à mesurer
- Perceuse électrique, mèches
- Mèche de tournevis à tête hexagonale ou étoilée
- Crayon

Des attaches supplémentaires autres que celles fournies avec votre store peuvent être requises selon la surface d'installation. Les panneaux de revêtement et le plâtre nécessitent des ancrages tels que des boulons extensibles ou à ailettes. La brique, le carrelage ou la pierre requièrent des chevilles et des mèches spéciales. **Pour le bois**, n'oubliez pas de toujours percer au préalable un trou **afin d'éviter le fendillement**.

Vis en croix ou pour cloison sèche seulement pour les trous de derrière d'une installation peu profonde

Vis à tête hexagonale pour tous les autres trous

Support de retenue (en option)

Support d'extension (en option)

Nos stores cellulaires sont fabriqués afin d'être fixés soit par une installation « intérieur-cadre », soit par une installation « extérieur-cadre ». Dans le cas d'une installation « intérieur-cadre », les supports peuvent être fixés à l'intérieur de l'ouverture de la fenêtre et, dans le cas d'une installation « extérieur-cadre », ils peuvent être fixés sur la moulure ou le mur au-dessus de la fenêtre. Les supports de retenue et d'extension sont des éléments optionnels fournis sur demande au moment d'effectuer la commande. Les supports d'extension projettent le support d'installation en avant afin de le dégager de toute obstruction. Le support de retenue empêche le store de se balancer et est souvent utilisé pour les fenêtres se trouvant sur les portes.

Trou arrière pour une installation peu profonde

**INSTALLATION DES SUPPORTS**

Les stores vous parviennent avec le nombre de supports nécessaires pour une installation adéquate. Le centre des supports d'extrémité devraient être placés à 2 po de chaque extrémité. Selon la largeur du store, des supports additionnels peuvent être espacés de façon régulière entre les deux supports d'extrémité.

Pour les stores d'une largeur allant :	Nombre de supports à utiliser
Jusqu'à 40 po	2
de 40 à 72 po	3
de 72 à 84 po	4
de 84 po et plus	5

En utilisant le support d'installation comme modèle, mesurez et tracez les lignes marquant le centre. Au moment d'installer les supports, assurez-vous que ceux-ci soient alignés et à niveau.

Pour les stores mesurant de 84 à 96 po de largeur, il est recommandé d'installer un deuxième support près du support d'extrémité situé à côté du système de verrouillage du cordon.

Système de verrouillage du cordon

2 po

1<sup>ère</sup> installation

**INSTALLATION « INTÉRIEUR-CADRE »**

Les supports doivent être installés à plat contre le rebord supérieur de la fenêtre. Insérez la vis en croix à travers le trou se trouvant le plus près de l'avant du support. Pour un encastrement complet du store, vous devez bénéficier d'une surface plane d'une profondeur minimale de 1 ¾ po. Les installations peu profondes requièrent au moins ½ po.

<p><b>INSTALLATION « EXTÉRIEUR-CADRE »</b></p> <p>Les supports sont fixés à l'aide de deux vis en croix par la plaque de derrière posée à plat contre la moulure ou contre le mur au-dessus de la fenêtre. Le support nécessite une surface minimale de ¾ po de hauteur.</p> <p><b>INSTALLATION « LATÉRALE »</b></p> <p>1) Alignez la partie supérieure du support à la hauteur désirée pour le dessus du caisson.</p> <p>2) Faites une marque pour indiquer l'emplacement des trous de vis. Les supports doivent être à niveau. Retirez les supports et percez les trous.</p> <p>3) Insérez partiellement les vis en croix dans les encoches en forme de trou de serrure. Environ 1/8 po devrait dépasser.</p> <p>4) Retirez partiellement du caisson le bloc du système de verrouillage du cordon et faites glisser le support tel que démontré. Poussez le bloc et le support tout au fond du rail.</p> <p>5) Retirez les embouts situés de l'autre côté du caisson. Faites glisser l'autre support sur le caisson. Remplacez l'embout avant de faire glisser le support jusqu'au fond du caisson.</p>	<p>6) Accrochez un support sur la vis installée dans le cadre de la fenêtre en la faisant passer par l'encoche en forme de trou de serrure. Ramenez l'autre support d'extrémité par-dessus la vis de l'autre côté du store. Faites glisser jusqu'à ce que le support s'engage dans l'encoche en forme de trou de serrure.</p> <p>7) Assurez-vous que les deux supports soient bien descendus tout en bas de l'encoche en forme de trou de serrure de sorte que les vis se retrouvent dans la partie supérieure de la fente. Fixez une vis dans le trou du bas de chaque support. Resserrez toutes les vis.</p> <p><b>SUPPORTS D'EXTENSION (EN OPTION)</b></p> <p>Des supports d'extension sont fournis en option afin de projeter le store jusqu'à 2 3/8 po de la surface d'installation. Fixez le support d'installation au support d'extension à l'aide de l'écrou et du boulon fournis.</p> <p>Écrou Boulon Support d'extension 2 po 2 po minimum</p> <p><b>ACCROCHER LE STORE</b></p> <p>Déroulez le cordon tout en gardant l'élastique autour du store entassé.</p> <p>1) Tenez le store à la hauteur des supports et insérez l'attache située à l'avant dans la rainure avant du rail.</p> <p>2) Assurez-vous que le store est bien centré par rapport à l'ouverture de la fenêtre.</p> <p>3) Poussez le rail vers l'arrière et le haut jusqu'à ce que les attaches du support soient insérées dans la rainure arrière du rail. Pour retirer le store, procédez à l'inverse.</p>	<p><b>SUPPORTS DE RETENUE (EN OPTION)</b></p> <p>Les supports de retenue sont installés à l'aide des vis fournies. Une fois le store descendu avec le « tomber » désiré, placez le goujon de chaque support de retenue dans les trous situés aux extrémités de la traverse inférieure et faites une marque pour indiquer l'emplacement des vis. Assurez-vous que les goujons soient à niveau et alignés. Remontez le store puis vissez les supports de retenue dans la surface d'installation.</p> <p><b>« 2 STORES SUR 1 CAISSON » PAR ABOUTEMENT</b></p> <p>Pour les stores commandés afin d'être installés à « 2 sur 1 caisson », insérez tel qu'illustré l'aboutement dans le caisson des deux stores. Bloquez ensuite avec les vis autoperceuses de 3/8 po fournies à cet effet.</p> <p>Aboutement en aluminium 6po Vis autoperceuse de 3/8 po de 1 ½ à 2 po 3 po Caisson Aboutement Raidisseur Tissu Coupe transversale de l'assemblage</p>	<p><b>FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE DU CORDON</b></p> <p>Pour faire descendre ou monter le store, tirez le cordon vers le centre.</p> <p>Pour remonter ou bloquer le store, tirez le cordon bien droit vers le bas puis de côté vers le rebord.</p> <p><b>PROTÉGEZ VOS ENFANTS</b></p> <p>Vous devez savoir qu'il existe un risque pour les enfants de s'étrangler accidentellement avec les cordons d'un revêtement de fenêtre. Pour réduire ce risque, gardez tous les cordons hors de la portée des enfants et des nourrissons. Les taquets pour cordon représentent une mesure de sécurité efficace.</p> <p>Installez le taquet pour cordon à une hauteur sécuritaire, en tenant compte des meubles ou autres objets sur lesquels un enfant peut grimper. Puis, après chaque utilisation du store, enroulez tout simplement le cordon qui dépasse autour du taquet : c'est rapide, simple et sécuritaire.</p> <p>Pour la sécurité de vos enfants, il nous fait plaisir de vous fournir gratuitement des taquets pour cordons pour chaque store que nous fabriquons.</p> <p><b>NETTOYAGE ET ENTRETIEN</b></p> <p>Le tissu de ce store est simple d'entretien. Un époussetage régulier à l'aide d'un plumeau ou d'une brosse d'aspirateur est recommandé. La plupart de taches peuvent être enlevées avec une éponge humide et un savon doux. Pour les taches plus tenaces, le store peut être retiré des supports d'installation et trempé dans de l'eau tiède. Lorsque celui-ci est mouillé, remontez-le bien fermement afin de redéfinir ses plis. Avant d'employer un détergent plus fort ou de l'eau plus chaude, faites un essai sur une partie cachée de votre store. Pour tout conseil ou toute question, appelez votre détaillant.</p>
---	--	---	---

<p><b>INSTALLATION DE LA ROSACE</b></p> <p>Base de la rosace  Ruban  Tissu de la rosace  Ruban en mousse</p> <p>Déployez le tissu en éventail</p> <p>Pressez le rabat contre le ruban  Retirez l'endos du ruban en mousse</p> <p>Placer le rebord à égale distance de la rosace  Centrez la rosace et posez-la sur le rebord de la fenêtre</p> <p>La rosace vous parvient complètement repliée. Retirez la protection du ruban se trouvant sur la base de la rosace. Déployez le tissu en éventail et pressez le tissu contre le ruban tel que démontré.</p> <p>Retirez la protection du ruban en mousse situé à la base de la rosace et fixez-la sur le rebord de la fenêtre tel que démontré. La rosace devrait être centrée dans l'ouverture de la fenêtre.</p>	<p><b>NETTOYAGE ET ENTRETIEN</b></p> <p>Le tissu de ce store est simple d'entretien. Un époussetage régulier à l'aide d'un plumeau ou d'une brosse d'aspirateur est recommandé. La plupart de taches peuvent être enlevées avec une éponge humide et un savon doux. Pour les taches plus tenaces, le store peut être retiré des supports d'installation et trempé dans de l'eau tiède. Lorsque celui-ci est mouillé, remontez-le bien fermement afin de redéfinir ses plis. Avant d'employer un détergent plus fort ou de l'eau plus chaude, faites un essai sur une partie cachée de votre store. Pour tout conseil ou toute question, appelez votre détaillant.</p>		<p><b>ARCS ET QUARTS DE CERCLES EN TISSU CELLULAIRE</b></p> <p><b>INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION</b></p>
--	---	--	--

<p><b>ÉVENTAIL FIXE EN FORME D'ARC</b></p>	<p>3) Poussez le rail vers l'arrière et le bas jusqu'à ce que les attaches du support</p>	<p>6) Accrochez un support sur la vis installée dans le cadre de la fenêtre en la</p>	<p><b>STORE MOBILE EN FORME DE QUART DE CERCLE</b></p>
--	---	---	--

<p>Retirez les embouts du rail. Faites glisser le tissu toujours entassé au centre de la traverse inférieure. Déployez le tissu en éventail et faites glisser la partie rigide en tissu dans le rail. Prenez garde au moment de faire glisser le tissu à ce qu'il ne se déchire pas sur les coins du rail. Faites glisser les cellules rigides dans le rail de façon à ce que leurs extrémités coïncident avec celles de la traverse inférieure. Faites une marque au centre du rail là où le tissu rigide se termine. Retirez la protection en papier se trouvant sur la partie de plastique rigide et collez-la à l'intérieur du bas du rail. Remplacez les embouts et insérez le rail dans les supports d'installation.</p> <p><b>FIXATION DES SUPPORTS D'INSTALLATION</b></p> <p>1) Saisissez la rainure avant du rail avec la rainure avant du support. 2) Centrez le rail dans l'ouverture. 3) Poussez le rail vers l'arrière et le bas afin de coincer l'arrière du rail dans support (A). Puis relâchez (B).</p> <p>Déroulez le cordon tout en gardant l'élastique autour du store entassé. 1) Tenez le store à la hauteur des supports et insérez l'attache située à l'avant dans la rainure avant du rail. 2) Assurez-vous que le store est bien centré par rapport à l'ouverture de la fenêtre.</p>	<p>soient insérées dans la rainure arrière du rail. Pour retirer le store, procédez à l'inverse.</p> <p>Placez un crochet d'attache en haut au centre de l'arche ainsi que d'autres crochets espacés de façon régulière de chaque côté. À l'aide d'une aiguille ou d'une alène, faites un trou dans le pli de l'endos blanc là où doit se trouver chaque crochet. Fixez le tissu au crochet.</p> <p><b>FIXATION DES SUPPORTS POUR UNE INSTALLATION LATÉRALE</b></p> <p>1) Alignez le haut des supports à la hauteur désirée pour la partie supérieure du caisson. 2) Faites une marque pour désigner l'emplacement des trous de vis.</p> <p>Les supports doivent être à niveau.</p> <p>Retirez les supports et percez les trous.</p> <p>3) Insérez les vis en croix seulement pour les trous en forme de serrure. On devrait laisser dépasser environ 1/8 po de la vis.</p> <p>4) Retirez partiellement du caisson le bloc du système de verrouillage du cordon et faites glisser le support tel que démontré. Poussez le bloc et le support tout au fond du rail.</p> <p>5) Retirez l'embout situé de l'autre côté du caisson. Faites glisser l'autre support sur le caisson. Remplacez l'embout avant de faire glisser le support jusqu'au fond du caisson.</p>	<p>faisant passer par l'encoche en forme de trou de serrure. Ramenez l'autre support d'extrémité par-dessus la vis de l'autre côté su store. Faites glisser jusqu'à ce que le support s'engage dans l'encoche en forme de trou de serrure.</p> <p>7) Assurez-vous que les deux supports soient bien descendus tout en bas de l'encoche en forme de trou de serrure de sorte que les vis se retrouvent dans la partie supérieure de la fente. Fixez une vis dans le trou du bas de chaque support. Resserrez toutes les vis.</p> <p><b>ÉVENTAIL MOBILE EN FORME D'ARC</b></p> <p>Attache supérieure Store mobile en forme d'arc Poignée et vis Supports d'installation Vis Charnière</p> <p>Pour les stores s'empilant à gauche, fixez un support à environ 3 po du côté gauche de l'ouverture et un autre support à environ 3 po à gauche de la ligne centrale. Installez l'attache supérieure dans le haut de l'ouverture de l'arc. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace libre pour que le rail mobile puisse passer derrière l'attache. La longueur de l'attache supérieure légèrement coupée à l'aide d'une paire de petits ciseaux.</p> <p>Lorsque vous manipulez le store, appliquez une pression vers le bas avec la poignée afin de dégager l'attache supérieure.</p>	<p>Œillet du cordon 3 po Support d'installation Rail vertical Support d'installation 3 po Charnière Laissez de l'espace lors de l'installation Rail mobile</p> <p>Installez les supports sur la surface verticale interne. Fixez un support à environ 3 po du bas et un autre à environ 3 po du haut. Installez le rail vertical dans les supports tel qu'indiqué. L'œillet du cordon se trouve en haut du rail vertical.</p> <p>Installez à une hauteur pratique le taquet pour cordon à ressort sur le mur ou le cadre de la fenêtre. Démontez le taquet en tirant sur le bouton-poussoir fixez-le à l'aide de la vis fournie à cet effet. Remplacez le bouton-poussoir dans le taquet. Poussez le bouton tout au fond et enfiler le cordon dans le taquet. Ajoutez le gland.</p> <p>Haut et Bas du trou du cordon Taquet Bouton-poussoir</p> <p>Tirez le cordon vers le bas afin de mettre le store en position « entassée ». Le store s'empile contre le rail vertical. Appuyez sur le bouton afin de libérer le store et de lui permettre de redescendre.</p>
SUPPORTS D'EXTENSION	STORES CELLULAIRES	INSTALLATION DES SUPPORTS	Poussez vers le haut et vers la fenêtre

<p>Les supports d'extension peuvent projeter les supports d'installation jusqu'à 2 ½ po de la surface de fixation. Placez les supports à l'endroit où vous avez tracé les marques et fixez-les à l'aide de deux vis. Assurez-vous que le haut des supports soit parfaitement à l'horizontale et aligné à la même hauteur. Raccordez les supports d'installation à l'aide des vis à métaux et des écrous à ressort fournis avec chaque support d'extension.</p> <p>Assurez-vous d'utiliser les mêmes trous pour tous les supports d'extension de façon à ce qu'ils projettent tous le store à une même distance de la surface de fixation. Des dentelures se trouvent sur entre les trous des supports d'extension. Il vous est possible, avant de les installer, de découper toute longueur non désirée à partir de celles-ci.</p> <p><b>INSTALLATION DU CAISSON</b></p> <p>Déroulez le cordon qui se trouve autour du store et laissez-le pendre. En tenant l'avant du store face à vous, faites glisser le caisson dans les supports d'installation. Dans un premier temps, insérez le rebord situé au bas dans la rainure se trouvant au bas des supports en vous assurant qu'aucun bout de tissu n'y soit coincé. Puis poussez sur la partie supérieure du caisson jusqu'à ce que la rainure du haut se fixe bien en place, tel qu'illustré.</p>	<p><b>AVEC CORDON À BOUCLE CONTINUE</b></p> <p>Installez les supports au mur ou sur le cadre de la fenêtre en plaçant les supports extérieurs à 2 po (5 cm) tout au plus des extrémités du caisson. Pour les stores larges, espacez entre ceux-ci des supports supplémentaires à intervalles réguliers.</p> <p>2 po (5cm) maximum Espacez de façon régulière Espacez de façon régulière 2 po (5cm) maximum</p> <p><b>Pour une installation « murale » ou « extérieur-cadre »,</b> utilisez les trous situés à l'arrière du support.</p> <p>Crochet du haut</p> <p><b>Pour une installation « au plafond » ou « intérieur-cadre »,</b> utilisez les trous situés dans le haut du support.</p> <p><b>Note :</b> La languette de dégagement doit <b><u>toujours</u></b> se trouver au bas du support.</p> <p><b>INSTALLATION DU CAISSON</b></p> <p>Faites tout d'abord descendre le store à environ 1 po du caisson. Ce geste évitera que le tissu ne se coince entre les supports et le caisson.</p> <p>Placez le rebord avant (A) du caisson sur les crochets du haut de tous les supports en vous assurant qu'aucun bout de tissu n'y soit coincé.</p> <p>Puis poussez fermement le bas du caisson vers le haut et vers la fenêtre jusqu'à ce que la rainure du bas se fixe bien en place, (B) tel qu'illustré.</p> <p><b>INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET LE RETRAIT</b></p>	<p><b>INSTALLATION DU DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA TENSION</b></p> <p>Le dispositif de réglage de la tension réduit les risques d'étranglement et d'emmêlement chez les jeunes enfants en limitant l'accès au cordon de contrôle. Arrimer le dispositif de réglage de la tension sur le cadre de la fenêtre ou sur le mur de manière à ce que les jeunes enfants ne puissent pas tirer sur le cordon et l'enrouler autour de leur cou.</p> <p>A) Faites descendre le store.</p> <p>B) Tenez le dispositif de réglage de la tension en position verticale et mettez-le en place en suivant l'une des trois méthodes décrites plus bas.</p> <p>C) Installez le dispositif de réglage de la tension de sorte qu'il ne gêne pas le store au moment de la descente et de la remontée. Le dispositif devrait être installé de façon à ce qu'il n'étire pas le cordon de contrôle. L'étirement entraînerait une usure anormale. Ne pas tordre ni croiser le cordon.</p> <p>Vis de 1 ¾ po OU Vis de ¾ po Vis de 3/8 po avec rondelle OU Vis de ¾ po Vis de 3/8 po avec rondelle</p>	
<p><b>FONCTIONNEMENT DU STORE</b></p>	<p>Poussez le cordon vers le haut à travers le bouchon de la traverse inférieure (ill. B&amp;C).</p>	<p><b>INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES</b></p> <p>Pour le système à cordon continu robuste</p>	

<p>Faites fonctionner le store en tirant sur l'un des deux côtés du cordon. Un côté fait monter le store et l'autre le fait descendre. N'inclinez pas la traverse inférieure avec vos mains. De plus, prenez soin de ne jamais mettre sur le rebord de la fenêtre des objets qui pourraient gêner le passage du store et le faire pendre de travers.</p> <p>Si le store venait à se tordre, il vous suffit de le faire descendre le plus bas possible et de le remonter à nouveau. Ce geste garantira que toutes les cordes se trouvant à l'intérieur de store sont étirées de façon uniforme.</p> <p style="text-align: center;"><b>AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR</b></p> <p>Si la longueur et l'égalisation du store conviennent, il vous suffit de couper l'excédent de cordon qui dépasse de la traverse inférieure.</p> <p>Si des ajustements sont nécessaires, tirez sur l'excédent de cordon au bas du store jusqu'à ce que le bouchon de la traverse inférieure se libère (ill. A).</p>	<p>Ajustez la position du bouchon si nécessaire (ill. D).</p> <p>Réceptacle de la traverse inférieure Bouchon de la traverse inférieure</p> <p>Faites rentrer le cordon par le bouchon de la traverse inférieure (ill. E &amp; F)</p> <p>Remplacez le bouchon dans le réceptacle.</p> <p>Une fois la traverse inférieure ajustée, coupez l'excédent de cordon qui dépasse de la traverse inférieure.</p> <p>Bouchon de la traverse inférieure</p> <p style="text-align: center;"><b>RETIRER LE STORE</b></p> <p>Pour retirer le store, insérez un tournevis par derrière entre le caisson et le bas du support (là où se trouve la languette qui dépasse légèrement de chaque support).</p> <p>Soulevez doucement le tournevis en faisant levier afin de dégager le support du caisson.</p> <p>Prenez garde de ne pas endommager la peinture du caisson.</p> <p>Au moment de libérer les supports, soutenez le caisson afin d'éviter qu'il ne tombe.</p> <p><b>Insérez le tournevis ici et soulevez doucement.</b></p>	<p>employé avec les stores à cellules simples translucides de ¾ po, les stores à cellules simples noircissants de ¾ po et les stores à doubles cellules translucides d' ½ po.</p> <p style="text-align: center;"><b>ESPACEMENT DES SUPPORTS</b></p> <p>L'espacement des supports se veut le même pour les installations « intérieur-cadre » et « extérieur-cadre ». Les deux supports d'installation doivent être placés de façon à ce que leurs rebords se trouvent à 1 ½ po des extrémités du store. Si plus de deux supports sont requis (voir tableau), ces supports supplémentaires devraient être espacés de façon régulière entre les supports d'extrémités. Mesurez et marquez l'emplacement de tous les supports.</p> <p><b>Remarque :</b> Assurez-vous qu'aucun support ne sera placé directement au-dessus des bobines situées à l'intérieur du caisson.</p> <p>1 ½ po Espace de façon régulière</p> <table border="0"> <tr> <td>Largeur du store</td> <td>Nombre de supports</td> </tr> <tr> <td>Jusqu'à 31 po</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>De 31 à 79 po</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>De 79 à 127 po</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>De 127 à 174 po</td> <td>5</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>INSTALLATION « INTÉRIEUR-CADRE »</b></p> <p>Pour installer un store muni d'un cordon à boucle continue, fixez la partie supérieure des supports au rebord du haut de la fenêtre. Pour fixer les supports, la surface plane doit mesurer au moins 1 ¼ po de profondeur. Pour encastrer complètement le store, la surface plane doit mesurer au moins 2 po de profondeur. Ajoutez à ces profondeurs minimales les dimensions de tout objet pouvant obstruer le passage du store tels qu'une manivelle ou une poignée. Deux vis sont requises pour chaque support. Installez les supports à l'endroit où vous avez fait une marque en alignant l'avant de chacun.</p>	Largeur du store	Nombre de supports	Jusqu'à 31 po	2	De 31 à 79 po	3	De 79 à 127 po	4	De 127 à 174 po	5	<p style="text-align: center;"><b>INSTALLATION « EXTÉRIEUR-CADRE »</b></p> <p>Installez les extrémités des supports sur une surface plane et verticale d'1 po de haut. Deux vis sont requises pour chaque support. Installez les supports à l'endroit où vous avez fait une marque. Avant de resserrer les vis, assurez-vous que le haut des supports est parfaitement à l'horizontale et aligné à la même hauteur.</p> <p style="text-align: center;"><b>BLOCS ESPACEURS</b></p> <p>Les blocs espaceurs sont utilisés afin de projeter les supports à l'écart de la surface d'installation lorsqu'un espace supplémentaire est requis. Chaque bloc ajoute un espace d'1/2 po ; utilisez au maximum trois (3) blocs par support. Assurez-vous que vos vis soient assez longues pour fixer bien solidement le support et les blocs. De même que pour toute installation « extérieur-cadre », assurez-vous que le haut des supports est parfaitement à l'horizontale et aligné à la même hauteur.</p>
Largeur du store	Nombre de supports												
Jusqu'à 31 po	2												
De 31 à 79 po	3												
De 79 à 127 po	4												
De 127 à 174 po	5												
<p><b>OUTILS DE BASE</b></p> <p>Quelques outils simples sont requis :</p>	<p>En vous servant d'un support comme instrument de mesure, marquez à l'aide d'un crayon l'emplacement des trous de vis à percer. Au moment d'installer les supports,</p>	<p><b>FONCTIONNEMENT</b></p>											

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruban à mesurer</li> <li>- Perceuse électrique, mèches</li> <li>- Tournis à tête hexagonale ou étoilée</li> <li>- Crayon</li> <li>-</li> </ul> <p>Des attaches supplémentaires autres que celles fournies avec votre store peuvent être requises selon la surface d'installation. Les panneaux de revêtement et le plâtre nécessitent des ancrages tels que des boulons extensibles ou à ailettes. La brique, le carrelage ou la pierre requièrent des chevilles et des mèches spéciales. N'oubliez pas de toujours percer au préalable un trou dans du bois afin d'éviter le fendillement.</p> <p>Support d'installation standard Support d'extension facultatif Bloc espaceur facultatif Support de retenue facultatif</p> <p><b>INSTALLATION DES SUPPORTS</b></p> <p>Les supports vous parviennent avec le nombre de supports requis pour une installation adéquate. Les supports d'extrémités doivent être installés à l'extérieur des bobines pour cordon. Selon la largeur du store, des supports supplémentaires peuvent être nécessaires. Ceux-ci doivent être espacés de façon régulière entre les deux supports d'extrémité.</p> <table border="0"> <tr> <td>Largeur du store :</td> <td>Utilisez le nombre de supports suivant :</td> </tr> <tr> <td>Jusqu'à 40 po</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>De 40 à 72 po</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>De 72 à 84 po</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>84 po et plus</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>Ne placez pas les supports par-dessus les parties en plastique transparent recouvrant les bobines (A &amp; B) ou la vis de transmission (C).</p> <p><b>UNE POSITION INADÉQUATE DES SUPPORTS POURRAIT DONNER LIEU À UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU STORE.</b></p> <p>Le centre du support d'extrémité de droite doit être placé de 1 à 2 po du bout du store de façon à ce qu'il ne gêne pas la vis de transmission.</p> <p>Le support ne doit pas couvrir la vis.</p>	Largeur du store :	Utilisez le nombre de supports suivant :	Jusqu'à 40 po	2	De 40 à 72 po	3	De 72 à 84 po	4	84 po et plus	5	<p>assurez-vous que ceux-ci sont alignés et à niveau.</p> <p>Les supports doivent être alignés et à niveau. Pour les installations « intérieur-cadre », calez les supports si nécessaire. Le caisson doit être à niveau pour garantir un bon fonctionnement.</p> <p><b>ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE D'INSTALLATION EST À NIVEAU</b></p> <p>Installation « intérieur-cadre » ou « au plafond » Crochet du haut Utilisez les trous du haut du support Remarque : La languette de dégagement doit toujours se trouver au bas du support.</p> <p>Installation « extérieur-cadre » ou « au mur » Crochet du haut Utilisez les trous situés à l'arrière du support</p> <p>Installation « extérieur-cadre » avec bloc espaceur Le bloc espaceur projetera le support à 3/8 po. Installation « extérieur-cadre » avec support d'extension</p> <p>Écrou Boulon 3 3/8 po La surface minimale requise est de 2 po</p> <p><b>INSÉRER LE CAISSON</b></p> <p>Faites tout d'abord descendre le store à environ 1 po du caisson. Ce geste évitera que le tissu ne se coince entre les supports et le caisson.</p> <p>Placez le rebord avant (A) du caisson sur les crochets du haut de tous les supports en vous assurant qu'aucun bout de tissu n'y soit coincé.</p> <p>Puis poussez fermement le bas du caisson vers le haut et vers la fenêtre jusqu'à ce que la rainure du bas se fixe bien en place, (B) tel qu'illustré.</p>	<p>Pour faire descendre le store, tirez sur la poignée fixée à la traverse inférieure. Pour le faire remonter, poussez la traverse vers le haut. Le store demeurera en place à n'importe quelle hauteur lorsque la traverse inférieure est dégagée.</p> <p>Le produit doit être manipulé à partir du centre de la traverse inférieure. Pour les endroits difficiles d'accès, une tige d'extension (facultative) devrait être utilisée.</p> <p>Pour faire descendre</p> <p>Le produit doit être manipulé à partir du centre de la traverse inférieure. Pour les endroits difficiles d'accès, une tige d'extension (facultative) devrait être utilisée. Assurez-vous de remonter le store lentement et sans à-coups afin de permettre au store de s'entasser uniformément. Utilisez la poignée lors de la descente ou de la remontée afin de garantir au store un meilleur support et un fonctionnement tout en douceur.</p> <p>Pour faire monter</p> <p>Centrez l'extrémité de la tige sous la traverse inférieure</p> <p>Rail std Rail 3/4 po</p>
Largeur du store :	Utilisez le nombre de supports suivant :											
Jusqu'à 40 po	2											
De 40 à 72 po	3											
De 72 à 84 po	4											
84 po et plus	5											

<p><b>SUPPORTS DE RETENUE FACULTATIFS</b></p> <p>Les supports de retenue (facultatifs) sont installés à</p>	<p><b>ENTRETIEN ET NETTOYAGE</b></p> <p>Le tissu cellulaire est facile d'entretien. Un</p>	<p><u>De Luxe sans cordon</u> Instructions pour l'installation</p>
---	--	--

<p>l'aide des vis qui vous ont été fournies. Après avoir fait descendre le store de sorte qu'il se présente avec le « tomber » adéquat, placez le goujon du support dans le trou se trouvant aux extrémités de la traverse inférieure du store et marquez l'emplacement des vis. Assurez-vous que les goujons soient à niveau et alignés. Remontez le store puis vissez le support de retenue dans la surface d'installation.</p> <p><b>RETIRER LE CAISSON</b></p> <p>Pour retirer le store, insérez par derrière un tournevis entre le caisson et le bas du support (là où se trouve la languette qui dépasse légèrement de chaque support).</p> <p>Soulevez doucement le tournevis en faisant levier afin de dégager le support du caisson.</p> <p>Prenez garde de ne pas endommager la peinture du caisson.</p> <p>Au moment de libérer les supports, soutenez le caisson afin d'éviter qu'il ne tombe.</p> <p><b>Insert...</b> = Insérez le tournevis ici et soulevez doucement.</p> <p><b>INSTALLER LA POIGNÉE</b></p> <p>Repérez le centre de la traverse inférieure. Soulevez doucement le tissu. Accrochez le haut de la poignée par-dessus la rainure située à l'avant de la traverse inférieure. Faites pivoter la poignée vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.</p>	<p>époussetage régulier à l'aide d'un plumeau ou d'une brosse aspirante est recommandé. La plupart des taches peuvent être enlevées avec une éponge humide et du savon doux.</p> <p><b>IMPORTANT :</b> Ne trempez pas le store dans l'eau. Une fois humide, remonter bien le store afin de redéfinir ses plis. Avant d'employer un détergent plus fort ou de l'eau plus chaude, faites un essai sur une partie cachée de votre store. Pour tout conseil ou toute question, appelez votre détaillant.</p> <p><b>DÉPANNAGE</b></p> <p>Problème : Le store ne veut pas rester en bas. Cause : Le store ayant tout d'abord été fabriqué en position fermée, le tissu peut avoir tendance à remonter. Solution : Tirez doucement sur une partie des cellules afin de relâcher les plis (voir illustration ci-dessous). Recommencez l'opération avec une autre partie jusqu'à ce que le tissu soit suffisamment détendu. N'entassez pas les cellules du stores pendant 24 heures.</p> <p style="text-align: center;"><b>Étirez doucement le tissu. Tirez de façon égale de chaque côté.</b></p>	<p style="text-align: center;">Veuillez prendre quelques minutes pour lire ces instructions avant de commencer.</p>
---	---	---

<p style="text-align: center;"><b>PROTÉGEZ VOS ENFANTS</b> Soyez conscients qu'un enfant peut</p>	<p style="text-align: center;"><b>STORES CELLULAIRES DESCENDANT/ASCENDANT</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>LES ESSENTIELS</b> Quelques outils simples sont requis :</p>	<p style="text-align: center;"><b>INSTALLATION DES SUPPORTS</b> Les stores vous parviennent avec le nombre</p>
---	---	--	--



<p>s'étrangler avec les cordons d'un revêtement de fenêtre. Afin de réduire le risque d'accidents, tous les cordons doivent être placés hors de la portée des enfants et des nourrissons. Les taquets pour cordons et les dispositifs de réglage de la tension se veulent des moyens efficaces de mettre en application ces précautions nécessaires.</p> <p>Installez le taquet pour cordon à une hauteur sécuritaire en tenant compte des meubles ou autres objets sur lesquels un enfant pourrait grimper. Puis, après chaque utilisation du store, enroulez tout simplement le cordon excédentaire autour du taquet. C'est rapide, simple et sécuritaire.</p> <p>Pour la sécurité de vos enfants, il nous fait plaisir de vous offrir gratuitement des taquets pour tous les stores que nous fabriquons.</p> <p><b>ENTRETIEN ET NETTOYAGE</b> Le tissu de ce store est facile d'entretien. Un époussetage régulier à l'aide d'un plumeau ou d'une brosse aspirante est recommandé. La plupart des taches peuvent être enlevées avec une éponge humide et du savon doux. Pour les taches plus tenaces, le store peut être retiré des supports d'installation et trempé dans de l'eau tiède. Lorsque celui-ci est mouillé, remontez-le bien fermement afin de redéfinir ses plis. Avant d'employer un détergent plus fort ou de l'eau plus chaude, faites un essai sur une partie cachée de votre store. Pour tout conseil ou toute question, appelez votre détaillant.</p>	<p><b>ET STORES JOUR-NUIT</b></p> <p>- Ruban à mesurer - Perceuse électrique, mèches - Mèche à tête hexagonale ou étoilée - Crayon</p> <p>Des attaches supplémentaires autres que celles fournies avec votre store peuvent être requises selon la surface d'installation. Les panneaux de revêtement et le plâtre nécessitent des ancrages tels que des boulons extensibles ou à ailettes. La brique, le carrelage ou la pierre requièrent des chevilles et des mèches spéciales. Pour le bois, n'oubliez pas de toujours percer au préalable un trou afin d'éviter le fendillement.</p> <p>Vis en croix ou pour cloison sèche seulement pour les trous de derrière d'une installation peu profonde Vis à tête hexagonale pour tous les autres trous Support de retenue (facultatif) Support d'extension (facultatif)</p> <p>Nos stores « Descendant/Ascendant » et « Jour-Nuit » sont conçus afin d'être installés soit à l'intérieur soit à l'extérieur du cadre de la fenêtre. Dans le cas d'une installation « intérieur-cadre », les supports peuvent être fixés à l'intérieur de l'ouverture de la fenêtre et, dans le cas d'une installation « extérieur-cadre », ils peuvent être fixés sur la moulure ou le mur au-dessus de la fenêtre. Les supports de retenue et d'extension sont des éléments facultatifs fournis sur demande au moment d'effectuer la commande. Les supports d'extension projettent le support d'installation en avant afin de le dégager de toute obstruction. Le support de retenue empêche le store de se balancer et est souvent utilisé pour les fenêtres se trouvant sur les portes.</p> <p>Trou arrière pour une installation peu profonde</p> <p><b>INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION &amp; LE FONCTIONNEMENT</b></p>	<p>de supports nécessaires pour une installation adéquate. Le centre des supports devraient être placés à 2 po de chaque extrémité. Selon la largeur du store, des supports supplémentaires peuvent être espacés de façon régulière entre les deux supports d'extrémités.</p> <table border="1" data-bbox="1522 407 1934 558"> <thead> <tr> <th>Pour les stores d'une largeur allant :</th> <th>Nombre de supports à utiliser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jusqu'à 40 po</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>de 40 à 72 po</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>de 72 à 84 po</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>de 84 po et plus</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>En utilisant le support d'installation comme jalon, mesurez et tracez les lignes centrales. Au moment d'installer les supports, assurez-vous que ceux-ci soient alignés et à niveau.</p> <p>Pour les stores mesurant de 84 à 96 po de largeur, il est recommandé d'installer un deuxième support près du support d'extrémité situé à côté du système de verrouillage du cordon.</p> <p>Système de verrouillage du cordon 2 po 1<sup>ère</sup> installation</p> <p><b>INSTALLATION « INTÉRIEUR-CADRE »</b></p> <p>Les supports doivent être installés à plat contre le rebord supérieur de la fenêtre. Insérez la vis en croix à travers le trou se trouvant le plus près de l'avant du support. Pour un encastrement complet du store, vous devez bénéficier d'une surface plane d'une profondeur minimale de 1 ¾ po. Les installations peu profondes requièrent au moins ½ po.</p>	Pour les stores d'une largeur allant :	Nombre de supports à utiliser	Jusqu'à 40 po	2	de 40 à 72 po	3	de 72 à 84 po	4	de 84 po et plus	5
Pour les stores d'une largeur allant :	Nombre de supports à utiliser											
Jusqu'à 40 po	2											
de 40 à 72 po	3											
de 72 à 84 po	4											
de 84 po et plus	5											

<b>INSTALLATION « EXTÉRIEUR-CADRE »</b>	6) Accrochez un support sur la vis installée dans le cadre de la fenêtre en la	<b>SUPPORTS DE RETENUE (FACULTATIFS)</b>	<b>COMMENT FAIRE FONCTIONNER VOTRE STORE</b>
---	--	--	--

<p>Les supports sont fixés à l'aide de deux vis en croix par la plaque de derrière posée à plat contre la moulure ou le mur situé au-dessus de la fenêtre. Le support nécessite une surface minimale de ¾ po de hauteur.</p> <p><b>INSTALLATION « LATÉRALE »</b></p> <p>1) Alignez la partie supérieure du support à la hauteur désirée pour le dessus du caisson.</p> <p>2) Faites une marque pour indiquer l'emplacement des trous de vis. Les supports doivent être à niveau. Retirez les supports et percez les trous.</p> <p>3) Insérez partiellement les vis en croix dans les encoches en forme de trou de serrure. Environ 1/8 po devrait dépasser.</p> <p>4) Retirez partiellement du caisson le bloc du système de verrouillage du cordon et faites glisser le support tel que démontré. Poussez le bloc et le support tout au fond du rail.</p> <p>5) Retirez les embouts situés de l'autre côté du caisson. Faites glisser l'autre support sur le caisson. Remplacez l'embout avant de faire glisser le support jusqu'au fond du caisson.</p>	<p>faisant passer par l'encoche en forme de trou de serrure. Ramenez l'autre support d'extrémité par-dessus la vis de l'autre côté du store. Faites glisser jusqu'à ce que le support s'engage dans l'encoche en forme de trou de serrure.</p> <p>7) Assurez-vous que les deux supports soient bien descendus tout en bas de l'encoche en forme de trou de serrure de sorte que les vis se retrouvent dans la partie supérieure de la fente. Fixez une vis dans le trou du bas de chaque support. Resserrez toutes les vis.</p> <p><b>SUPPORTS D'EXTENSION (FACULTATIFS)</b></p> <p>Des supports d'extension (facultatifs) sont employés afin de projeter le store jusqu'à 2 3/8 po de la surface d'installation. Fixez le support d'installation au support d'extension à l'aide de l'écrou et du boulon fournis.</p> <p>Écrou Boulon Support d'extension 2 po 2 po minimum</p> <p><b>ACCROCHER LE STORE</b></p> <p>Déroulez le cordon tout en gardant l'élastique autour du store entassé.</p> <p>1) Tenez le store à la hauteur des supports et insérez l'attache située à l'avant dans la rainure avant du rail. 2) Assurez-vous que le store est bien centré par rapport à l'ouverture de la fenêtre. 3) Poussez le rail vers l'arrière et le haut jusqu'à ce que les attaches du support soient insérées dans la rainure arrière du rail.</p> <p>Pour retirer le store, procédez à l'inverse.</p>	<p>Les supports de retenue sont installés à l'aide des vis fournies. Une fois le store descendu avec le « tomber » adéquat, placez le goujon de chaque support de retenue dans les trous situés aux extrémités de la traverse inférieure et faites une marque pour indiquer l'emplacement des vis. Assurez-vous que les goujons soient à niveau et alignés. Remontez le store puis vissez les supports de retenue dans la surface d'installation.</p> <p><b>« 2 STORES SUR 1 CAISSON » PAR ABOUTEMENT</b></p> <p>Pour les stores commandés afin d'être installés à « 2 sur 1 caisson », insérez tel qu'illustré l'aboutement dans le caisson des deux stores. Bloquez ensuite avec les vis autoperceuses de 3/8 po fournies à cet effet.</p> <p>Aboutement en aluminium 6po Vis autoperceuse de 3/8 po de 1 ½ à 2 po 3 po Caisson Aboutement Raidisseur Tissu Coupe transversale de l'assemblage</p>	<p>Sur un store « Descendant/Ascendant » standard, le cordon de droite fait fonctionner la traverse centrale et celui de gauche fait fonctionner la traverse inférieure.</p> <p><b>VERROUILLAGE DU CORDON</b></p> <p>Pour remonter ou bloquer la traverse centrale ou la traverse inférieure, tirez le cordon vers le bas et vers le milieu du store.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Lorsque vous remontez la traverse centrale tout en haut (jusqu'au caisson), vous devriez aussi faire remonter la traverse inférieure de quelques pouces. Ce geste empêchera à l'égalisateur de se coincer entre la traverse et le caisson.</p> <p>Pour faire descendre ou débloquer la traverse centrale ou la traverse inférieure, tirez le cordon tout droit vers le bas afin de libérer le système de verrouillage.</p> <p>Tirez sur le cordon afin de faire remonter la traverse inférieure et faire descendre l'égalisateur de façon à ce que ce dernier ne se coince pas entre le caisson et la traverse centrale. Faites cette petite opération avant de remonter la traverse centrale.</p>
---	---	--	---