Si vous avez des questions ou ne savez pas comment vous y prendre, contactez notre équipe du Service à la clientèle au 888-685-1735 ou par courriel à service@storesselectscanada.ca

AVANT DE COMMENCER

Vos nouveaux stores CARSAN en similibois sont fabriqués selon vos spécifications avec des matériaux de la plus haute qualité. Si les mesures que vous nous avez fournies sont exactes, vous n'aurez aucun problème à installer vos stores à l'emplacement voulu.

Options d'installation

Installation à l'intérieur du cadrage : le store est installé à l'intérieur du cadrage; les supports se trouvent vissés dans la partie supérieure ou dans les côtés de l'intérieur du cadrage.

Installation à l'extérieur du cadrage : le store est installé sur ou à l'extérieur du cadrage.

Avis : les vis fournies peuvent être utilisées pour l'installation sur la plupart des surfaces.
Voici quelques conseils s'appliquant à certains types de surfaces :
Pour les panneaux de gypse ou le plâtre : utilisez les chevilles d'ancrage appropriées pour obtenir un support additionnel.
Pour le béton, la pierre, la brique ou la céramique : utilisez une perceuse avec des mèches appropriées de même que des chevilles d'ancrage appropriées avant de poser les vis.
Pour les surfaces métalliques : percez des trous au préalable avant de poser des chevilles d'ancrage appropriées et les vis.

Outils conseillés

- Perceuse
- Niveau
- Crayon
- Tournevis
- Galon à mesurer

Pièces



Support type boîte
Support type boîte
Quantité : 2

Vis
Quantité : 2 pour chacun des supports

Universal bracket
Quantité : 2 ou plus selon la largeur du store

Crochet pour valence
Quantité : 2 ou plus selon la largeur de store

Pour commencer...

Options d'installation

(consulter seulement les instructions qui s'appliquent à l'option d'installation indiquée sur votre commande)
Installation à l'intérieur du cadrage : le store est installé à l'intérieur du cadrage.
Installation à l'extérieur du cadrage: le store est installé sur ou à l'extérieur du cadrage.

1ere étape : Braquettes d'installation.

1. Placez les supports à 9" environ de chacune des extrémités du rail du haut. Si nécessaire, modifiez l'emplacement des supports de façon à ce qu'ils ne nuisent pas au fonctionnement des pièces se trouvant à l'intérieur du rail du haut.
2. Utilisez deux vis pour chacun des supports. Vissez les supports dans la surface où vous installerez votre store. Laissez les supports à la position ouverte.

Accessoires en option

(pour usages spécifiques seulement)



Pinces en « L »
(pour pièces latérales)
Quantité : 2
(À utiliser seulement si les pièces latérales ne sont pas collées)

Crochet de porte/retenue
(pour maintenir le rail du bas en place
ex. : installation sur une porte avec fenêtre)

Bloc espaceur
(pour éloigner le store d'une fenêtre, d'un cadrage ou d'un mur)





Support central
(fourni avec des supports type boîte pour les stores de plus de 44 po de largeur)

Pour commencer…

Options d'installation
(consulter seulement les instructions qui s'appliquent à l'option d'installation indiquée sur votre commande)

Installation à l'intérieur du cadrage : le store est installé à l'intérieur du cadrage.
Installation à l'extérieur du cadrage: le store est installé sur ou à l'extérieur du cadrage.

1ere étape : Braquettes d'installation

1. Placez les supports à 9 po environ de chacune des extrémités du rail du haut.
   Si nécessaire, modifiez l'emplacement des supports de façon à ce qu'ils ne nuisent pas au fonctionnement des pièces se trouvant à l'intérieur du rail du haut.
2. Utilisez deux vis pour chacun des supports. Vissez les supports dans la surface où vous installerez votre store. Laissez les supports à la position ouverte.

installation à l'intérieur du cadrage



installation à l'extérieur du cadrage



Si vous utilisez des supports universels :

Marquez les emplacements des supports en allouant un espace de 9 po à partir des extrémités du rail du haut.



Si vous utilisez des supports type boîte

Installation à l'intérieur du cadrage:
fixez les supports aux coins du cadrage.



Installation à l'extérieur du cadrage :
le rebord externe du support doit être positionné à 1/8 po de distance de la marque indiquant l'emplacement du rebord externe du rail du haut. Marquez comme illustré ci-dessous.



Avis:

si vous avez commandé des blocs espaceurs, posez tel qu'illustré.





2e étape. Poser les supports centraux *(pour les stores de plus de 44 po de largeur seulement)*

1. Lorsqu'un support central unique vous est fourni : placez le support central entre les deux autres supports. Notez que celui-ci peut être placé à une distance de 2 po ou de 3 po à gauche ou à droite du point central pour éviter qu'il ne nuise au fonctionnement du mécanisme du store.





Si vous devez poser plusieurs supports centraux, espacez-les à intervalles réguliers entre les deux autres supports.

2. Utilisez deux vis pour chacun des supports pour les fixer au cadrage ou au mur.
   Pour l'installation à l'intérieur du cadrage, utilisez les trous se trouvant sur la partie supérieure.
   Pour l'installation à l'extérieur du cadrage, utilisez les trous se trouvant sur la plaque arrière.

3e étape. Poser la baguette *(si vous avez commandé une baguette de pivotement)*

1. Glissez vers le haut la bague de plastique (2) de façon à libérer le bout de la baguette et ôtez le crochet (3). Voir fig. A.
2. Glissez la bague de plastique par-dessus la tige métallique du mécanisme d'engrenage et placez le crochet dans l'œillet qui s'y trouve. Voir fig. B.
3. Glissez le crochet dans les trous situés sur le bout de la baguette (4) et glissez la bague de plastique vers le bas pour verrouiller. Voir fig. C.
4. Baissez le store au moyen des cordons à glands et tournez la baguette pour en vérifier le fonctionnement.





fig. A



fig. B



fig. C

4e étape. Insérer le store dans les supports

(Pour la plupart des stores, deux personnes sont requises pour compléter cette étape.)

Le rail du haut de votre store est enveloppé d'une pellicule protectrice. Vous pouvez la laisser ou l'ôter. Cette pellicule n'affectera pas l'apparence de votre store une fois son installation complétée.

1. Placez valence (2) contre le rail du haut (1) pour déterminer l'emplacement des crochets pour valence (3).
Alignez les crochets avec les supports de plastique (4) qui se trouvent à l'arrière de la valence.



4e étape. (cont.) Insérer le store dans les supports

(Pour la plupart des stores, deux personnes sont requises pour compléter cette étape.)

2. Étape importante (Fig. A)
   Fixez les crochets sur le rail du haut comme illustré. **Ne POSEZ PAS la valence tout de suite.**

Plupart des stores de similibois 2 po

Fig. A



supports universels

Fig. B



supports type boîte



3. (Fig. B) Assurez-vous que le store est monté pour faciliter l'insertion du rail du haut (1) dans les supports. Ensuite fermez le levier pivotant/rabat (2).

5e étape. Poser la valence

Placez la valence contre le rail du haut et alignez les supports de plastique se trouvant à l'arrière avec les crochets comme illustré à la fig. A.

stores en similibois 2 po



6e étape. Poser les pièces latérales pour la valence

(si elles ne sont pas collées)

(si votre commande est pour une installation à l'extérieur du cadrage)

1. Trouvez la rainure se trouvant à l'arrière de la valence et celle se trouvant à l'arrière de la pièce latérale; insérez la pince de plastique en « L » dans chacun des rebords biseautés.
2. Répétez pour l'autre pièce latérale en vous assurant que l'assemblage soit bien solide.
3. Installez la valence assemblée tel qu'illustré à la 5e étape.



7e étape. Poser les crochets de porte/de retenue

(Seulement si vous les avez commandés)

1. Baissez le store à la hauteur désirée.
2. Placez le crochet de façon à aligner la cheville avec le trou pré-percé sur le rail du bas. (Voir fig. a)
3. Vissez le crochet au moyen des deux vis fournies (voir fig. b). Insérez la cheville dans le trou. Pour monter ou baisser le store, tirez sur le crochet pour détacher le rail du bas de la cheville.



Fig. A



Fig. B

IMPORTANT

Instructions d'utilisation et d'entretien pour les stores sans fil
LIRE ATTENTIVEMENT

Faites toujours pivoter les lattes en position horizontale « ouverte » avant de les relever ou de les abaisser. Cela garantit un fonctionnement fluide et augmente la durée de vie du store.

Pour baisser le store :
Tirez sur le rail inférieur avec une main en le saisissant près du milieu ou avec les deux mains en saisissant le rail inférieur à égale distance du centre.
Une fois libérée, le store restera en place à la hauteur souhaitée.

Pour lever le store :
Poussez sur le rail inférieur près du centre pour atteindre la hauteur souhaitée.
Une fois libérée, le store restera en place.



Pour maintenir une performance optimale des ressorts qui assurent le fonctionnement de votre store sans fil, soulevez et abaissez votre store sur toute son amplitude de mouvement - de haut en bas - aussi souvent que possible.
Montez et abaissez toujours le store **LENTEMENT (!)** pour vous assurer que les lattes s'empilent proprement. **Pour abaisser le store:** saisissez le rail inférieur avec les deux mains et tirez lentement vers le bas. **Pour relever le store:** placez les deux mains sous le rail inférieur et poussez lentement vers le haut.

MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.